

Panasonic®

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P885WS



ぜひ楽しんでほしい。  
おそうじの裏技、  
使いこなし！

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
3	各部の名前 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて… いろいろなノズルで裏技おそうじ! ・収納するとき
8	紙パックを交換する どれを使ったらいいの?
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな?
15	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様／別売品

準備する

使う



お手入れする

困ったとき


お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 各部の名前

付属品を確認しよう



7 ページ  
場所に合わせて使い分け。  
いろいろなノズルで  
裏技おそうじ！



12 ランプが  
消えない？  
(ハウスダスト発見ランプ)



10 吸込力が弱くなってきた？  
お手入れの  
すすめ。

9 今までの使える？  
おすすめは？

12 「念入り」「ふつこ」「てがる」  
お掃除モードって何？  
紙パックって、  
どれを使うの？



13 故障かな？  
と思ったら、ご確認ください。

8 紙パックが入らない、  
ふたが閉まらなくなった…

●床用ノズルと延長管の接続部の  
ピンとピン穴の数は異なります。

アレル物質抑制効果について  
※1 フィルター 試験機関：信州大学  
試験方法：酸素免疫測定法により確認  
※2 固定ブラシ 試験機関：ITEA 東京環境アレルギー研究所  
試験方法：酸素免疫測定法により確認

準備する

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

**実行不可** 実行しなければならない内容です。

**火災、やけど、感電などを防ぐために…**

**床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない**

**禁止** 回転部 (ブラシ)  
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)  
(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)  
●特に、お子様にはご注意ください。

**電源プラグは、正しく扱う**

**注意** ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)  
●定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)  
●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)  
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

**異常・故障時には直ちに使用を中止する**

**注意** ●「自動」「強/弱」を押しても、運転しない  
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする  
●異常なおいや音がする (発煙・発火・感電の恐れ)  
●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

**引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない**

**禁止** (爆発や火災の原因)  
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

**誤った使い方をしない**

**禁止** ●水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)  
●風呂場で使わない  
●分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

**電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない**

**禁止** (感電の恐れ)

**電源プラグやコードは、傷んだまま使わない**

**禁止** (発熱や発火で火災の恐れ)

# 使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)  
●除湿剤 ●多量の粉 (消火器の粉など)  
●ペットなどの排泄物が付着したもの  
●ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも  
●水や液体 ●湿ったもの  
●カーペットのフリンジ (房)  
●ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない (先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)  
●手元ブラシ (ブラシが出た状態) などを使う (P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない (接触不良の原因)

■排気口 (本体背面) をふさがない (過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない (過熱による変形の原因)

■ホースの扱いが正しい (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し、操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない  
●「紙バック交換」ランプが点滅・点灯する (P.8)  
●吸込口をふさぐ  
●ホース、延長管にゴミが詰まっている  
●回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する  
●ノズルに異物がかみ込んでいる

**注意**

発火、けがなどを防ぐために…

**収納状態やふたを開けたままで運ばない**

**禁止** (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

**床用ノズルで、高い所を掃除しない**

**禁止** (ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

**火気に近づけない**

**禁止** (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

**誤った使い方をしない**

**禁止** ●純正以外の紙バックを使用しない (P.9) (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)  
●床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷付きの原因)  
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。  
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)  
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない (感電やショートして発火の原因)

**電源プラグは、正しく扱う**

**注意** ●コードを巻くときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)  
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。  
●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

準備する



# 掃除する

## 1 始める(電源入)

### 自動

(掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

### ■手で強さを変えるとき

- 「強」：強い吸込力で  
お掃除したいとき  
↓(押すたびに替わる)
- 「弱」：カーテンなどが  
吸い付くとき、  
静かにしたいとき

### ■ブラシの回転音が気になるとき

- 「ブラシ切」(消灯にする)
- ・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

## 2 終わる(電源切)

### 切

### 手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ！



・花粉などの微細なハウスダストまで検知。


### ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。

- ・ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- 「お掃除モード」を切り替えます。(P.12)

### お知らせ



- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

### 手元ブラシ




### ブラシ付き3段階伸縮ロングすき間ノズル

(長さは3段階に調節)



### ペタすき間ノズル

お掃除に合わせて切り替えられます



### ■使いやすい長さに調節するとき

- 長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

### 子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す



## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

- 今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

### お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

### 高い所も軽々！



### 机や棚の上、カーテンは 手元ブラシ



### 階段や家具などの下に ペタすき間ノズル



### せまい家具の間も楽々！ 子ノズル



### サッシの溝・敷居に ブラシ付き3段階伸縮 ロングすき間ノズル




### ダニを たたき出す ふとん用ノズル



### 収納するとき


- ・ホース掛けて固定する(手元ブラシの下にも固定できます)

(押し入れの下段に入ります)



### エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。




(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

# 紙パックを交換する



## 交換時期の目安は…



**早い点滅** : 「切」を押し、電源プラグを抜いてください。(P.14)  
(約0.3秒間隔)

## ■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① **強/弱** 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確認する

## お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
  - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
  - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
  - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
  - ・ ブラシ付き3段伸縮ロングすき間ノズル・ペタすき間ノズルを使っているとき  
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

紙パックを 取り出す

- 1 ふたを開ける**
  - ・ ふた開きボタンの中央を押す
  - お知らせ**
  - 「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。
- 2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる**
  - 白ボール紙
  - ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
  - ・ シャッターが止まるまで引き上げる
- 3 バスケットを取り出す**
- 4 紙パックを捨てる**

取り付ける

- 1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする**
  - ・ 図のように、紙パックを折りたたむ
  - ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす
- 2 バスケットを戻す**
  - 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません  
→ 白ボール紙を押し込む
- 3 ふたを閉める**

**⚠ 注意**

⊘

**純正以外の紙パックを使用しない**

本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

**交換用の紙パックは、純正のものをお使いください**



純正紙パック  
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)です。

## ■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2008年9月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

## お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。



# お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル

### ゴミを吸い取る


部分のゴミを吸い取る (回転部を除く)

- からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る




### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

1 カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す



●回転部は水洗いし、十分に乾燥させる


### ■取り付けるとき (取り外したときと逆の手順)




## 手元ブラシ

### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る



• 押して、ブラシを戻す(P.6)



### 子ノズル

### ゴミを吸い取る


部分のゴミを吸い取る



## ふとん用ノズル

### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る



## バスケット・振動板

### 軽く水洗いする


●十分に乾燥させる



### ■取り外すとき

- ①バスケット
- ②振動板
- ③フィルターの順に外す

### ■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)



## 本体・付属品

### 柔らかい布で水ぶき

## センサー部


ハウスダスト発見ランプがおかしいとき

柔らかい布でからぶき


ランプが消えないときなど

### 脱臭カートリッジについて

脱臭効果は約12か月です。(使用頻度によって異なります)



- ①ケースを外す
- ②脱臭剤を交換する
- ③取り付ける



## フィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき  
軽くはたいてほこりを落とす  
または、軽く水洗い

●水にひたして、押し洗いする (縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)  
●十分に乾燥させる


## 抗菌加工マスク (本体後部)

### ■取り外すとき

- ①抗菌加工マスクを外す

### ■取り付けるとき

- ①抗菌加工マスクのつめと抗菌酵素加工フィルターを合わせる
- ②抗菌加工マスクを本体に取り付け、部を押し込む



## 抗菌加工マスク

### 軽く水洗いする

●水洗いで落ちない場合は洗濯用洗剤で軽く押し洗いする

●十分に乾燥させる

## 抗菌酵素加工フィルター

### 軽くはたいてほこりを落とす

●十分に乾燥させる



## お願い

- 水洗いしたときは…
  - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因に)
  - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター: 縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)
- (バスケット・振動板: 変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
紙パックはどれを使えばいいの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9)</li> <li>・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。</li> <li>・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。</li> </ul>
紙パックはいつ交換するの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8)</li> <li>ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一程度、確認してください。</li> </ul>
赤ちゃんがいる、花粉の季節…もっときれいに掃除したい！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を覚えてお使いください。</li> <li>・ふつう：しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め)</li> <li>・念入り：特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯)</li> <li>・てがる：ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える)</li> </ul> 
ハウスダスト発見センサーのランプが消えない？ランプがつきすぎて気になる！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.11)</li> </ul>
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●静かに掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は「ブラシ切」にしてお使いください。</li> <li>床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)</li> </ul>
じゅうたんと畳で使い分けられる？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使い分ける必要はありません。</li> <li>じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。</li> <li>(どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)</li> </ul>
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使えます。</li> <li>お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。</li> <li>ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。</li> </ul> 
ノズルにカーベットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いてください。</li> </ul>

# 故障かな？


修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</li> </ul>
何もしていないのに「弱」になる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？</li> <li>→①「切」を押し</li> <li>②電源プラグを抜き</li> <li>③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)</li> <li>④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。</li> <li>・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した→紙パックを交換する(P.8)</li> <li>・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く</li> <li>・ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く</li> </ul>
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。</li> <li>●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？</li> <li>→床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。</li> <li>●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10)</li> <li>●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？(P.6)</li> <li>●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？(P.10)</li> <li>●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。</li> </ul>
音	
コードを引き出すときの音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常ではありません。</li> <li>コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。</li> </ul>
運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？</li> <li>→紙パックを交換してください。(P.8)</li> <li>●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？</li> <li>→詰まっているゴミを取り除いてください。</li> <li>●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？</li> </ul>
床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●故障ではありません。</li> <li>ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。</li> </ul>
におい	
排気からゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。</li> <li>→運転を繰り返してもお気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8)</li> <li>→フィルターをお手入れしてください。(P.11)</li> <li>→脱臭剤を交換してください。(P.11)</li> </ul>
コード	
コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが絡んでいませんか？</li> <li>→無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。</li> </ul>
コードが全部入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？</li> <li>→2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。</li> </ul>



# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？(P.13)	
	運転中に吸込力が弱くなる	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・ブラシ付き3段伸縮ロングすき間ノズル・ベタすき間ノズル使用時(P.8)	
紙パック交換ランプ	ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8) ●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)	
	ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	●お買い求め先に修理をご依頼ください。	
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして「弱」になる、または運転が止まる	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でからぶきしてください。(P.11)	
ハウスタスト発見ランプ	ゴミを吸ってもランプが点灯しない	●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてお使いください。(P.12)	
	ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数異なりますが故障ではありません。(P.3)	
接続部	ランプがなかなか消灯しない(緑にならない)	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。	
	接続部のピンとピン穴の数が違う		
確認後、なお異常があるとき			

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は  
まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は  
●修理は、「修理ご相談窓口」へ！  
●その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間**  
ただし紙パックは、消耗品ですので  
保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- 補修用性能部品の保有期間 6 年  
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12~14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック **修理ご相談窓口**

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

**各地域の「修理ご相談窓口」**・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 函館 函館市西結郷589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡市島井町800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008 岩手 盛岡市扇川15丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市道徳町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 岡山 岡山市中島138-110 ☎(086)242-6236 広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011 山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑後3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 福川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	香川 高松市助使町152-2 ☎(087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市根岸町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225 岐阜 岐阜市中華4丁目42 ☎(058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 三重 津市久里野町字山神421 ☎(059)254-5520	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字車塚2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健康本町12-3 ☎(096)367-6067 大分 大分市港町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657 大島 奄美市名瀬南1丁目1-2 ☎(0997)53-5101
沖縄地区		沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

困ったとき



仕様／別売品

電気掃除機 MC-P885WS 取扱説明書

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	59 dB～約50 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸込仕事率	600 W～約60 W
外 形 寸 法	幅268 mm× 奥行360 mm× 高さ213 mm	付 属 品	・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・手元ブラシ(1コ) ・ブラシ付き3段伸縮ロングすき間ノズル(1コ) ・ペタすき間ノズル(1コ) ・ふとん用ノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ) ・ホース掛け(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg(本体のみ) 5.9 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について ※花粉、ダニの死がい、フンなど

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
床用ノズル	石塚硝子(株)抗菌試験所	JIS Z 2801 に基づく	99%以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902 に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布
抗菌加工マスク	石塚硝子(株)抗菌試験所	JIS Z 2801 に基づく	99%以上	薬液に浸漬	織布
ふとん用ノズル	石塚硝子(株)抗菌試験所	JIS Z 2801 に基づく	99%以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂


■脱臭剤(セルガイア® 脱臭剤) 「脱臭剤」の交換の目安は約12か月です。(希望小売価格は、2008年9月現在)

\*「セルガイア」はレンゴール株式会社の登録商標です。

品番：AMV86J-690

希望小売価格：  
525円(税抜 500円)

脱臭剤は、お買い求め先または、お近くのパナソニック製品取扱店でお買い求めいただけます。



使用開始日(交換した日)を記入して、交換日の目安にしてください。		
年 月 日	年 月 日	年 月 日
年 月 日	年 月 日	年 月 日

別 売 品

■紙パック(M型Vタイプ) (希望小売価格は、2008年9月現在)			
品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	ー(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックグループのショッピングサイト  
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな  
症状は  
ありませんか

- 「自動」「強／弱」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする
- 異常なおいや音がする
- 運転中、時々止まる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- その他の異常、故障がある

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、  
すぐに「切」を押し、  
電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検を  
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P885WS
お買い求め先	
	☎ ( )

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町 1500 番地